


TOSHIBA

放電灯ユニフォーカス

形名
AL-UFH-5-4

取扱説明書



このたびは、東芝放電灯ユニフォーカスをお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しく使用していただくために、
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。

東芝ライテック株式会社

目 次

1. 特 長	1
2. 警告表示内容の説明	1
3. 安全にお使いいただくために	2
4. 本体表示銘板と表示内容	5
5. 各部の名称と使用方法	6
6. 点検と修理	9
7. 仕様一覧	10

1. 特 長

・小型軽量・洗練されたデザインとその光質の良さで、大きな支持を戴いてきたHMI-575Wユニフォーカスライトが、お客様のニーズに合わせて、デザインの変更と本体の強度アップをして、堅牢と使い易さに徹底したライトに生まれ変わりました。

2. 警告表示内容の説明

器具本体および取扱説明書に警告表示をしています。器具の使用前に警告内容を必ず確認のうえ安全にご使用ください。

シグナル用語の意味




警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い場合。



注意

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。



3. 安全にお使いいただくために

!**警 告**



- 演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。
一般用照明器具として使用する製品ではありません。



- ランプを装着した状態で、移動・取付を行う場合は衝撃を与えないでください。
器具の破損・ランプの破裂の原因となります。



- 器具の本体質量に見合った取付金具を使用してください。
取付金具の選定を間違うと落下し、物的損害・けがの原因となります。



- 器具の使用角度に制限があります。
本体表示および取扱説明書に従って正しく使用してください。
使用角度範囲を超えると、器具の破損・ランプの破裂の原因となります。



- ランプを装着しない状態で点灯しないでください。感電の原因となります。



- 器具の取付・設置には、可燃物と器具周辺面（照射方向を除く）との最小距離を本体表示および取扱説明書に従って正しく取付けてください。
指定距離より近すぎると、火災の原因となります。



- 集光形照明器具と被照射面の距離は、本体表示および取扱説明書に従って十分な距離をとってください。
指定距離より近すぎると、被照射物の火災の原因となります。



- 器具の取付・設置時は、電源コードを器具本体に接触しないように取付けてください。
接触していると火災の原因となります。



- フィルタホルダ押さえ金具を確実に止めてください。
押さえ金具を確実に止めないとフィルタホルダが落下し、物的損害・けがの原因となります。



- 器具の点灯中および消灯直後は、本体周辺を素手で触らないでください。
本体周辺が高温のため、やけどの原因となります。



- フィルタホルダは適合品を使用してください。
フィルタホルダの破損・変形したものを使用すると落下し、物的損害・けがの原因となります。



- 器具を分解したり改造しないでください。
故障・感電・火災の原因となります。



- 煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用すると、火災・感電の原因となります。



- 異常時にはすぐに電源を切り、異常状態がおさまったことを確認してから原因を究明してください。容易に原因の究明ができない場合は、弊社に修理依頼をしてください。

注意

1. 使用環境・使用条件について

- この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。
屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。
- この器具は最高周囲温度以下で使用してください。
破損・変形・火災とランプの破裂の原因となることがあります。
- 湿気や水気のあるところで使用しないでください。感電・火災の原因となることがあります。
- この器具およびパワーサプライは許容周囲温度内で使用してください。
ランプの不点灯や破損の原因となることがあります。
- 不安定な場所や燃えやすいものの近くで使用しないでください。
倒れたり、落ちたりして、火災・けがの原因となります。
- ランプは指定されたランプを使用してください。
指定以外（適合しない）のランプを使用すると、器具の破損・ランプの破裂の原因となります。
- この器具は紫外線を微放射しますので、長時間にわたり人体に浴びないよう注意してください。

2. 取付・設置について

- 器具の取付・設置前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- 器具の取付・設置は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。
未熟練者だけでの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。
- 据付施工は、主任電気工事士の管理のもと行ってください。
なお、電線相互を接続する作業は電気工事士の有資格者が行ってください。
- 器具・パワーサプライの取付・設置に方向性があります。本体表示および取扱説明書に従って正しく取付けてください。指定以外の取付けを行うと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。
- 器具のフィルタホルダ枠にフィルタホルダ等の付属品を装着する場合は、フィルタホルダ枠の許容荷重に見合った付属品を使用してください。器具本体の破損、付属品が落下し、物的損害・けがの原因になります。
- パワーサプライを重ね設置するとパワーサプライの放熱により加熱状態になり、機器の破損・火災の原因になります。
- パワーサプライはアース接続（第3種接地）してください。
アース接続をしないと感電の原因となることがあります。

3. 使用前の準備について

- 器具の使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- 器具の使用前の準備は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。
未熟練者だけでの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。
- 電源接続は、取扱説明書に従って確実に行ってください。
接続が不完全な場合は、接触不良により火災の原因となります。
- ランプの取扱いは、ランプの取扱説明書または注意書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- ランプの装着は、ランプソケットに確実に装着してください。
確実に装着されないとランプ・ランプソケットの破損の原因となります。

4. 使用方法について

- 器具を取扱う場合は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。
未熟練者だけでの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。
- 器具・パワーサプライの取付けに方向性があります。本体表示および取扱説明書に従って正しく取付けてください。指定以外の取付けを行うと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。
- パワーサプライを重ね設置するとパワーサプライの放熱により加熱状態になり、機器の破損・火災の原因になります。



注 意

- パワーサプライはアース接続（第3種接地）してください。
アース接続をしないと感電の原因となることがあります。
- 器具のフィルタホルダ枠にフィルタホルダ等の付属品を装着する場合は、フィルタホルダ枠の許容荷重に見合った付属品を使用してください。
器具本体の破損、付属品が落下し、物的損害・けがの原因になります。
- 器具の安全シールド（ガラス等）を取り外して使用しないでください。
ランプの破裂などにより破片等が落下し、火災・やけどの原因となります。
- 地震などの天災の後、再使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が点検を行ってください。未熟練者だけでの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。

5. 保守点検について

- 器具は、日常点検を実施してください。点検の結果、取扱説明書に記載されている基準をはずれている場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。
- 器具の点検（整備）は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。未熟練者だけでの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。
- ランプ交換、部品交換、清掃時は、必ず電源を切ってください。
電源を切らないと感電することがあります。
- 安全シールド（ガラス等）の着脱は取扱説明書に従って行ってください。
正しく着脱を行わないと、安全シールド（ガラス等）の破損・落下によるけがの原因となります。
- 電源コード・接続器は日常点検し、点検の結果、取扱説明書に記載されている基準をはずれている場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。
感電・火災の原因となることがあります。
- 安全シールド（ガラス等）に亀裂がないか日常点検し、点検の結果、取扱説明書に記載されている基準をはずれている場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。
ランプの破裂などにより破片が落下し、火災・やけどの原因となります。
- ランプソケット、リフレクタは点検し、点検の結果、取扱説明書に記載されている基準をはずれている場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。感電・故障の原因となることがあります。
- 安全シールド（ガラス等）の清掃は、安全シールド（ガラス等）に傷をつけないように取扱説明書に従って実施してください。安全シールド（ガラス等）の破損・けがの原因となります。
- 器具のネジ類は、振動等で緩む場合があり取扱説明書に基づき処置をしてください。
故障、落下による物的損害・けがの原因となります。
- 埃や紙吹雪が溜まつたままで使用しないで、清掃してください。火災の原因となります。
- ランプの取扱いは、ランプの取扱説明書または注意書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- ランプは指定されたランプを使用してください。
指定以外（適合しない）のランプを使用すると、器具の破損・ランプの破裂の原因となります。
- ランプの装着は、ランプソケットに確実に装着してください。
確実に装着されないとランプ・ランプソケットの破損の原因となります。
- 交換部品は、弊社指定の純正部品を使用し、取扱説明書に基づき確実に処置をしてください。
器具の機能劣化・感電・火災の原因となります。


6. 保管時について

- 埃の多い場所や湿度が高く、結露しやすい環境に保管しないでください。
故障・絶縁不良の原因となります。
- 安全シールド（ガラス等）に損傷を与えないように保管してください。
安全シールド（ガラス等）の効力をなくす原因となります。
- 再使用するときは、点検を必ず行ってから使用してください。感電・火災の原因となるおそれがあります。

4. 本体表示銘板と表示内容

照明器具の本体に下記の銘板が表示してあります。
取扱時には、必ず内容を確認のうえ、安全にご使用ください。

4.1 本体表示銘板




4.2 表示内容

- ①用途表示：「演出空間用照明器具」であることを表しています。
演出空間の用途以外では使用しないでください。
- ②法定表示：電気用品安全法の規定による「製造事業者名」「ランプの定格消費電力」「PSマーク」を表示しています。
- ③適合ランプ：適合ランプを形名で表示しています。
適合ランプ以外は使用しないでください。
- ④上部方向表示：照明器具の上方向を表示しています。
必ず矢印の方向を上にして取付けてください。
- ⑤使用角度範囲：基準方向に対する使用角度の許容範囲を表示しています。
許容範囲内で使用してください。
- ⑥最高周囲温度：通常の使用状態で連続動作させてもよい最高周囲温度を表示しています。
- ⑦最高表面温度：使用角度範囲において連続点灯したときの外面温度の最高値を表示しています。
- ⑧最小照射距離：通常の使用状態で連続点灯させたとき、被照射対象物（黒色ボード）の温度が90°Cに達する最小距離を表示しています。
- ⑨最小離隔距離：通常の使用状態で連続点灯させたとき、可燃物（黒色ボード）の温度が90°Cに達する最小距離を表示しています。
- ⑩本体質量：付属品を含まない照明器具本体（ランプ、バンドアを含む）質量を表示しています。
- ⑪形名：モデル番号（形名）を表示しています。
- ⑫製造番号：製造年と製造番号等を略号で表示しています。

5. 各部の名称と使用方法

5. 1 各部の名称




5. 2 バンドア部の着脱方法

・開けるとき

- ① バンドア取付ツマミを矢印①に従って回し、金具を緩めてください。
- ② 前側に取外してください。

・閉めるとき

開けるときと逆の手順で、バンドア部を金具で押さえ、ツマミでしっかりと固定してください。




5. 3 フォーカス調整方法

光の広がり具合は、本体底板部のフォーカス調整ハンドルを動かして調整してください。

- ・フォーカス調整ハンドルを時計回り、反時計回りに回転させ、スポット、フラッドの調整を行ってください。

時計回り…スポット（集光した光）
反時計回り…フラッド（拡散した光）



5. 4 ランプの取付・交換方法およびランプ交換のめやす

⚠ 注意

ランプの取付・取外しのときは、パワーサプライ（別売品）のメインスイッチ（MCCB）をOFFにし、器具の電源コードを抜いてください。

(1) ランプの取付・交換

- ① 器具がパワーサプライに接続されていないことを確認してください。もし、接続されているのであれば、必ずパワーサプライのメインスイッチをOFFにし、器具の電源コードを抜いてください。
- ② 器具に適合するランプを使用してください。
- ③ 右図に従って、安全シールド部のマイナスネジをマイナスドライバーもしくはコイン等で矢印①のように緩めて前側に取外してください。
- ④ ランプのランプ固定ツマミを緩めた後、矢印②のように、ランプの突起部がリフレクタ側になるようにソケットへ差込んでください。
- ⑤ ランプのランプ固定ツマミをしっかりと締めて、ランプを固定してください。
- ⑥ 安全シールド部をリミットスイッチ連結ピンに合わせながら、マイナスネジでしっかりと締めて固定してください。

⚠ 注意




安全性の向上を図るため、バンドア側に安全シールドを装着しています。
バンドアをつけて使用してください。

- ※ ランプのガラス部（外球）は素手で触れないよう、手袋を着用して作業を行ってください。
ガラス部に手が触れたり汚れた場合はアルコール等できれいに拭き取ってください。
- ※ 消灯直後はランプが高温ですので、ランプ交換作業は行わないでください。
- ※ ランプは別売品です。
- ※ 器具を輸送するときは、器具からランプを取り外し、耐震性の固装箱に入れ、輸送してください。

(2) 電球交換のめやす


ランプに下記の現象が認められる場合は使用を中止し、交換してください。

- ・外球のふくれ
- ・ランプピンの酸化
- ・発光管の変色、黒化
- ・白濁
- ・ピンチ部のクラック、亀裂
- ・電極の曲がり
- ・照度、色温度の変化



5. 5 器具の取付方法

- ① スタンドのダボ受穴の内部を確認しながら、器具固定ハンドルを反時計回りに回し、ネジの先端見えなくしてください。
- ② 器具の銘板の上部方向表示を確認し、ダボが器具の下になるように腕を固定してください。
- ③ スタンドのダボ受穴にダボを差込み、器具固定ハンドルを時計回りに回して固定してください。



注意

スタンドに照明器具をつけたままで移動しないでください。
落下するおそれがあります。また、スタンド専用器具のため
吊下げて使用しないでください。
落下による物的損害・けがの原因になります。

※ スタンドの取扱説明書に従って
正しく取付けてください。
正しく取付けないと物的損害・
けがの原因となります。


5. 6 点灯・消灯方法

※ この器具は、パワーサプライ（別売品）がないと点灯できません。

この器具は、2通りの方法により点灯・消灯が行えます。

- ・器具のON/OFF押しボタンスイッチによる方法
- ・パワーサプライのON/OFF押しボタンスイッチによる方法

- ① 器具の電源コードをパワーサプライに接続してください。接続後、パワーサプライのメインスイッチをONにしてください。
- ② 器具またはパワーサプライのON押しボタンスイッチを押すとスタータが動作し、ランプが点灯します。ランプが点灯するとスタータの動作は自動的に停止します。
- ③ ランプを点灯してから安定した光量、色温度に達するまでおよそ下記の時間が必要です。
 - ・消灯後15分間以上経過している場合 約3分
 - ・数分前まで点灯していた場合 約1分
 - ・消灯後1分間程度の場合 約30秒
- ④ 器具またはパワーサプライのOFF押しボタンスイッチを押せばランプは消灯します。



ランプは一旦点灯したら、3分間は消灯しないでください。
ランプ寿命に大きな影響を与えます。

5. 7 安全シールドおよびリフレクタの清掃方法

安全シールド、リフレクタが汚れると、照度の低下、部品の劣化・損傷の原因となります。
適時、清掃を行ってください。清掃を行うときは、器具の電源コードを抜いてください。

- ・清掃は、柔らかい布等で埃を払ってから、傷を付けないよう丁寧に拭いてください。

6. 点検と修理

6. 1 日常点検、整備のお勧め

器具本体の耐用年数は、設置環境、取扱状態、保守管理状態によって異なります。

下記の点検項目に沿った内容で保守点検と正しい維持管理を行ってください。

なお、補修用部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。

- (1) お買い求めいただいた照明器具の性能を末長く維持し、安全を確保するために、下記の日常点検チェックリストに基づき点検および処置をしてください。

- (2) 日常点検チェックリストおよび処置

分類	点検項目	日常点検			弊社依頼修理
		増締め	清掃	交換	
灯体	灯体、腕部の異常変形、損傷はないか。				○
	角度調整部の動作、締付けに異常はないか。				○
	フォーカス調整部の動作に異常はないか。				○
	ダボに損傷はないか。				○
	フィルタホルダ枠に変形、損傷はないか。				○
	フィルタホルダ押え金具に変形、損傷はないか。				○
	ネジ類に緩みはないか。	○			
	フィルタホルダに変形、損傷はないか。			○	
	バンドアに破損、変形はないか。			○	
	灯体内に埃や紙吹雪はないか。		○		
安全シールド (ガラス)	ひび割れ、損傷はないか。			○	
	汚れていないか。	○			
電源コード	変色、亀裂、変形はないか。				○
プラグ	変色、損傷はないか。			○	
	着脱状態は良いか。			○	
	端子ネジに緩みはないか。	○			
ランプ	外球、発光管に膨れ、変色はないか。			○	
	発光管の変色、黒化はないか。			○	
	ひび割れ、破損はないか。			○	
ソケット	酸化、変色、焼損はないか。			○	
	ランプは確実に装着できるか。			○	
リフレクタ	損傷はないか。				○
	汚れていないか。	○			
内部配線	異常変色、焼損はないか。				○
絶縁抵抗	漏電していないか。（絶縁抵抗 5 MΩ以上）				○


6. 2 定期点検のお勧め

- (1) 使用期間における経年変化または、ご使用の状況によっては消耗・劣化する部品や絶縁の低下がありますので、専門技術者による定期点検をお勧めします。
- (2) 定期点検は弊社との保守点検契約をお勧めいたします。
点検内容・点検周期は、保守点検契約に基づいて実施いたします。


6. 3 修理

- (1) 修理の判断
前記日常点検チェックリストに基づいて点検した結果、修理依頼の必要がある場合、およびその他の異常がある場合は修理依頼をしてください。
- (2) 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- (3) 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することができます。
- (4) 修理は弊社にお問い合わせください。

7. 仕様一覧

形名	AL-UFH-5-4
*適合ランプ	AL-HMI-575W/DXS
ソケット	AL-SOCKET-MSO-5U
定格消費電力(W)	575
使用角度範囲	
最高周囲温度(℃)	40
最高表面温度(℃)	240
最小照射距離(m)	0.5
最小離隔距離(m)	0.1
本体質量(kg)	4.4(バンドア付)
HMIプラグ	シャルトハウM16Z
電源コード	VCTF(ビニルキャブタイヤコード) 1.25mm ² ×7芯×3m
材質	PPS樹脂
ダボ(mm)	φ17
外装	黒
付属品	バンドア: AL-BD-(UF-10) 1組

- ・本仕様は弊社の標準仕様を表しています。
- ・交換部品・消耗部品は弊社の純正部品をお使いください。



ご購入後、初めて器具を点灯するときは塗料の樹脂成分が過熱により発煙・発臭を伴うことがあります、異常ではありません。
30分程度フル点灯することにより解消します。

*仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

保証について

・保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置は3年間です。取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合に、無償修理させていただきます。

・ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。

※保証の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(2) お買上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷

(3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷

(4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷

(5) 施工上の不備に起因する故障や不具合

(6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷

(7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷

2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

修理を依頼されるとき

・保証期間中は、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げ販売店（工事店）までお申し出ください。

・保証期間を過ぎている時は、お買上げ販売店（工事店）にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買上げ販売店（工事店）にお問い合わせください。その際は器具の形名、お買上げ時期をお忘れなくお知らせください。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社 <https://www.tlt.co.jp>

システム事業部システム営業部

北海道地区	〒063-0814	北海道札幌市西区琴似4条2-1-2 コルテナII	TEL.011-624-1181	FAX.011-615-3169
東北営業所	〒980-0803	宮城県仙台市青葉区国分町2-2-2 東芝仙台ビル4階	TEL.022-264-7261	FAX.022-263-7660
首都圏営業所	〒212-8585	神奈川県川崎市幸区堀川町72-34	TEL.044-331-7585	FAX.044-548-9638
中部営業所	〒451-0064	愛知県名古屋市西区名西2-33-10 東芝名古屋ビル6階	TEL.050-3191-3163	FAX.052-528-1545
関西営業所	〒541-0043	大阪府大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル6階	TEL.06-6208-6111	FAX.06-6208-6118
中国営業所	〒730-0017	広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル8階	TEL.082-212-1242	FAX.082-212-1249
九州営業所	〒810-0072	福岡県福岡市中央区長浜2-4-1 東芝福岡ビル4階	TEL.050-3191-7172	FAX.092-735-3125

お読みになったあとも必ず保存してください。

003MH013H