

対象機種	IBF-2054M (W)	IBP-2054M (W)
適合ランプ	ハイクリプトンランプ	75W以下 (E11)

このたびは東芝白熱灯器具をお買いあけいただきまして、まことにありがとうございました。

お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

・素人手事は法律で禁じられております。

## ■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

### ■工事店様へ

### 施工上のご注意


●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

#### ⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災の原因となります。

- 器具と被照射面との距離は、50cm以上離して使用してください。照射距離が指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。



- この器具は振動の激しい場所には使用できません。そのまま施工されると器具落下の原因となります。


- この器具は、天井面取付専用です。天井面の丈夫などこに取り付けて下さい。強度的に弱い天井、傾斜天井、壁面等には取り付けないで下さい。指定以外の取り付けを行なうと器具落下の原因となります。

- この器具は、屋内専用ですので、風が吹く場所では使用できません。そのまま施工されると、器具落下の原因となります。



#### ⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の想定される内容を示します。

- この器具は屋内用です。屋外で間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により、絶縁不良、感電の原因となります。



- 器具（ランプ）の定格電圧と電源電圧（定格士6%）は器具の取り付けの際に必ず確認ください。間違って使用しますと、ランプ等の短寿命、火災の原因となります。

- 周囲温度は、5°C～35°C以外では使用しないでください。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 暖房器具の近くなど湿度の高い場所、湿気の直接あたる場所でのご使用は、絶対おやめください。火災や感電、故障のものになります。

- 器具同士を密着させたり、集合させて使用しますと過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。



### ■お客様へ

### 使用上のご注意

●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

#### ⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。


- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



- 器具の隙間や放熱穴に金属物等を差し込まないでください。感電や火災の原因となります。



- ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。



- ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用になりますと過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。



#### ⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の想定される内容を示します。

- 器具を洗剤・薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけないでください。器具の破損・落下・感電等の原因となります。



- 点灯中及び消灯直後はランプ及び器具が高温となっておりますので手を触れないでください。やけどの原因となります。



- 器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。




- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境により異なりますが約10年です。定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。

### ■お手入れのしかた


- ランプを掃除する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。
- 器具を掃除する際は乾いた布か、水に浸した布をよく絞って拭いてください。

## ■各部のなまえ

### フランジタイプ



### プラグタイプ




## ■器具の可動範囲

- 照射方向は右図に示した角度で変えることができます。ナット・締付ねじをゆるめて本体の向きを照らしたい方向に向けて調整し、再び締め付けてください。

### 警告


- 変形・変色しやすい物には照射しないでください。
- 水平方向より上に向け照射しないでください。造営物の変質、変色、火災の原因となります。



## ■器具の取付けかた

### フランジタイプ


- 飾りナットをゆるめサポートを本体から取り外してください。
- 付属の木ネジを用い、サポートを天井へしっかりと取り付けてください。
- 器具口出し線と電源線を結線してください。
- フランジをかぶせ飾りナットで確実に固定してください。  
(注: フランジを固定する時に電線をはさみ込まないようにしてください。)



### プラグタイプ

#### 1. 取り付けかた

『ライティングレール』用プラグのストップバーを『ライティングレール』の極性ビードと反対側にあわせて押し込み、プラグを右へ90°回して取り付けてください。このとき、ストップバーで確実に止まっているか確認してください。



#### 2. 取り外しかた

プラグのレバーを下に押し下げ、プラグを左に90°回して取り外してください。

## 保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータパラスト含む）については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従つた使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

## 保証の免責事項

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - お買い上げ後の取扱場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - 火災、地震、水害、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
  - 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
  - 施工者の不備に起因する故障や不具合
  - 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
  - 日本国内外での使用による故障及び損傷
- 離島及び離島に準する遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

## 部品について

- 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 補修用修理部品の保有期間  
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。（セード・クローフは含まれません。）
- ご転居されたり、贈答品などで販売店（工事店）に修理のご相談ができない場合  
『東芝家電修理ご相談センター』 0120-1048-41（フリーダイヤル）
- 新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談  
『東芝家電ご相談センター』 0120-1048-86（フリーダイヤル）  
携帯電話、PHSからのご利用は (03) 3426-1048 (有料)

\*フリーダイヤルは、携帯電話、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

## 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店（工事店）までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店（工事店）または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。  
その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

## ■修理サービス

ご使用中または、定期点検において異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）、またはお近くの東芝ライテック（株）営業所にご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 電材照明社

〒410-0312 静岡県沼津市原2608番地58 TEL (055) 968-8401

お客様はお読みになつたあとも必ず保存してください。

(00991) B (NP7371)